

Oventrop kontroll- ventil



Oventrop kontrollventil används som avstängnings- resp. avtappningsventil vid kontroll och justering av förtrycket i membranexpansionskärl.

Driftsanvisning

- Bryt plomberingen och lyft av skyddshuven.
- Stäng ventilen med insexnyckel.
- Öppna avtappningsventilen, töm vatteninnehållet och trycket.
- Genomför kontroll av expansionskärlet.
- Efter provtryckning och ev. påfyllning av expansionskärlet öppnas ventilen med insexnyckeln tills vatten rinner ur avtappningsdonet.
- Stäng avtappningsdonet och öppna ventilen helt.
- Sätt på skyddshuven och plombera på nytt.

Tekniska data

Material: Messing
Max. arbetstryck: PN 10
Max. arbetstemperatur: +130 °C

Dimensioner

Art.nr	D DN	DI DN	L mm	L1 mm	t mm	t1 mm	l	SW			
								2	3	4	
108 9006	20	20	99	36,5	14,5	14,5	32	30	32	5	
108 9008	20	25	102	36,5	14,5	16,8	32	30	38	5	
108 9052	25	25	122	57,5	16,8	16,8	41	46	38	10	
108 9010	32	32	127	56,5	19,1	19,1	54	46	46	10	
108 9012	40	40	127	56,5	19,1	19,1	54	46	58	10	

